

COD. 400200 - PROIETTORE SMD 50W 4K BLACK C/SUPPORTO
COD. 400201 - PROIETTORE SMD 50W 4K BLACK C/TREPPIEDI
COD. 400202 - PROIETTORE SMD 2x50W 4K BLACK C/TREPPIEDI

COD.	Tensione di alimentazione	Corrente	Potenza	Fattore di potenza
400200	220-240 V AC - 50 Hz	220 mA	50 W	> 0.9
400201	220-240 V AC - 50 Hz	220 mA	50 W	> 0.9
400202	220-240 V AC - 50 Hz	440 mA	100 W	> 0.9

**IP 65****ATTENZIONE!**

Questi apparecchi garantiscono un grado di protezione IP65 all'installazione, solo se quest'ultima viene correttamente effettuata in impianti che garantiscano almeno lo stesso grado IP, con particolare riferimento alla giunzione spina dell'apparecchio/presa dell'impianto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA**ATTENZIONE!**

L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 1,64 m

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa LED quando accesa.
- Per le operazioni di manutenzione e pulizia assicurarsi che l'apparecchio sia stato preventivamente scollegato dall'alimentazione di rete e non venga accidentalmente ad essa ricollegato.
- Montare l'apparecchio su superfici piane e stabili.
- Non utilizzare in ambienti soggetti a rischio di esplosioni
- Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili
- Non utilizzare in prossimità di aree bagnate (piscine, fontane etc.)
- Non immergere in acqua o in altri liquidi
- Non maneggiare con mani bagnate.
- Mai coprire l'apparecchio.
- Non accendere l'apparecchio nel caso in cui la scocca o il connettore o lo schermo frontale siano aperti o danneggiati o difettosi
- Non rivolgere verso l'apparecchio getti di aria, di vapore o di gas ad alta pressione perché potrebbe comprometterne l'isolamento e il grado di protezione IP.
- Non tentare di riparare autonomamente l'apparecchio. Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dal produttore o da personale autorizzato.

INSTALLAZIONE

- L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.
- L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
- **ATTENZIONE!**
Disconnettere tutti i cavi dall'alimentazione di rete prima dell'installazione e assicurarsi che i cavi di alimentazione non vengano connessi accidentalmente all'alimentazione di rete.
- Assicurarsi di aver osservato quanto riportato nella precedente sezione "ISTRUZIONI DI SICUREZZA".
- L'apparecchio deve essere posizionato ad almeno un metro di distanza dagli oggetti che lo circondano.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare la pulizia disconnettere il cavo di alimentazione e lasciare che il proiettore si raffreddi a sufficienza. Per la pulizia utilizzare un panno senza filaccia, pulito, asciutto o al più leggermente inumidito. Se necessario utilizzare un detergente delicato. Non utilizzare prodotti contenenti solventi o abrasivi.

CONTENUTO DELL'IMBALLO

COD. 400200	COD. 400201	COD. 400202
N.1 proiettore dotato di staffa di montaggio a C e di cablaggio elettrico	N.1 proiettore dotato di staffa di montaggio a C e di cablaggio elettrico	N.2 proiettori dotati di staffa di montaggio a C e di cablaggio elettrico in comune
N.1 supporto tubolare di metallo da terra	N.1 treppiedi tubolare telescopico di metallo	N.1 treppiedi tubolare telescopico di metallo
-	-	N.1 staffa supplementare di metallo
Accessori per il montaggio (bullone dotata di manopola plastica)	Accessori per il montaggio (bulloni dotati di manopola plastica)	Accessori per il montaggio (bulloni dotati di manopola plastica)
Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso

ATTENZIONE!

- Prima di procedere con le fasi successive, assicurarsi che il corpo/i corpi illuminanti e il cablaggio siano integri in ogni loro parte, che non presentino parti danneggiate. In caso contrario non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore.
- Disconnettere tutti i cavi dall'alimentazione di rete prima dell'installazione e assicurarsi che i cavi di alimentazione non vengano connessi accidentalmente all'alimentazione di rete.

ASSEMBLAGGIO

COD. 400200	COD. 400201	COD. 400202
Montare il proiettore sul supporto tubolare, fissando la staffa a C con il bullone dotato di manopola plastica (se non già montato, a seconda del lotto)	Montare il proiettore sull'estremità superiore del treppiedi, fissando la staffa a C con il bullone dotato di manopola plastica	Montare la staffa supplementare sull'estremità superiore del treppiedi, fissandola centralmente con uno dei bulloni dotati di manopola plastica
N.1 supporto tubolare di metallo da terra	N.1 treppiedi tubolare di metallo telescopico	Montare il proiettore sull'estremità superiore del treppiedi, fissandoli ciascuno ad una estremità della staffa supplementare, utilizzando i bulloni in dotazione
Accessori per il montaggio	Accessori per il montaggio	Aganciare all'estremità superiore del treppiedi il raccordo di diramazione presente nel cablaggio

ATTENZIONE!

Né la sorgente luminosa né il driver interno al proiettore/ai proiettori né tantomeno il cablaggio o parte di esso possono essere sostituiti. Quando l'apparecchio giunge a fine vita o una parte di esso subisce danni, deve essere smaltito e sostituito interamente

SMALTIMENTO



Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per lo smaltimento del dispositivo usato seguire le indicazioni del proprio Comune o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato. Secondo le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE e, in Italia, il D. Lgs. 151/2005, questa apparecchiatura elettrica a fine vita deve essere smaltita in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato da questo simbolo. Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata o di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto.



I prodotto è rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2009/125/EC 2011/65/CE e successive integrazioni 2014/35/UE 2014/30/UE

Questo MANUALE è fatto di



Materiale: CARTA
Raccolta: CARTA

Verifica le disposizioni del tuo Comune